

Ciseaux Fiskar Softouch avec fermeture 21

[Retour à la page d'accueil](#)

cm - droit et gauche -- S-2911

Art: AD127179

Cover image

Image not found or type unknown

Informations sur le produit

Préhension douce et force minimale pour la découpe. Design ergonomique aussi bien pour les gauchers, que droitiers. Avec une fermeture à glisser pour la sécurité.