Châssis Vela Tango 700 - 36 - 46 cm -

Reteur à la page d'accueil

levier de frein (d)

Art: AD7003646R | Marque: VELA

Cayenimage or type unknown

Informations sur le produit

Châssis avec réglage manuel de la hauteur par vérin à gaz.

Caractéristiques

- très maniable, facile à déplacer
- inclinaison du siège réglable
- rotation du siège à gauche et à droite : 90°
- dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- accoudoirs réglables en largeur et en hauteur
- frein central
- frein à pied intégré pour les accompagnateurs

Conseils pour choisir le bon réglage de la hauteur

- Les hauteurs indiquées pour la base ne comprennent pas la hauteur de l'assise.
- Mesurez la longueur du sous-jambe en position assise, du talon au-dessous du pli du genou.
 Selon le choix de l'assise, soustrayez la hauteur de l'assise (environ 4 cm pour le siège
 Active/Coxit, environ 6 cm pour le siège Contour). Il s'agit de la hauteur d'assise minimale
 requise.
- En cas de doute, prenez une hauteur légèrement inférieure pour éviter d'éventuels problèmes de circulation dans les jambes, par exemple.
- Pour la hauteur, il est préférable de tenir compte des situations dans lesquelles la chaise sera utilisée : si vous vous asseyez souvent à une table haute, par exemple, il est préférable de choisir une hauteur plus élevée.
- Si vous utilisez également la chaise pour vous aider à vous lever, vous devez choisir une hauteur plus élevée (en combinaison avec l'inclinaison de l'assise) afin de pouvoir vous lever facilement.