



## Informations sur le produit

Ce support pour sèche-cheveux facilite la coiffure.

Il est idéal pour les personnes ayant une mobilité réduite au niveau du bras ou de l'épaule et pour une utilisation d'une seule main.

Le support se fixe très facilement au mur ou au miroir grâce à la ventouse : pour le fixer, il suffit de pousser le levier noir vers le bas. Grâce au bras flexible, vous pouvez le placer dans la position souhaitée. Vous pouvez placer le sèche-cheveux dans le support antidérapant noir et le fixer à l'aide du cordon élastique.

### Conseils pour une utilisation durable et sûre :

- vérifier régulièrement si la ventouse est toujours bien fixée,
- nettoyer fréquemment la ventouse et la surface, bien la sécher avant de replacer le support
- retirer occasionnellement le support et le mettre de côté pendant la nuit pour que la ventouse reprenne sa forme initiale

### Conseils pour la fixation sur des surfaces poreuses ou irrégulières :

- fixer d'abord des plaques murales autocollantes en acier inoxydable (réf. AD121319), la ventouse peut ensuite être correctement fixée sur ces plaques
- ces plaques murales sont également recommandées si le carrelage est plus petit que 14 cm