

103024

Art: AD063737

Cover image
Image not found or type unknown

Informations sur le produit

Ce set fait partie de la série des éléments muraux décoratifs "Sinneswand" avec comme thème "les sens", qui est disponible séparément. Les autres éléments concernent « entendre » et « voir ». « Toucher » contient 2 sets :Set A

- 4 sachets tactiles dans lesquels on peut placer soi-même des objets ou textures, comme par ex. : des billes, du riz, du sable...
- tableau en relief avec des cylindres en bois de différentes hauteurs
- 4 coussins sensibles à la pression avec des résistances différentes Set B
- « Montagne et vallée » : 5 demi-rouleaux en bois d'hêtre
- « matériel de golf » : paysage avec 2 zones : caoutchouc et pelouse artificielle
- « matériel de golf » : paysage avec 2 zones : du liège et de la fourrure Le Sinneswand s'adapte dans les locaux thérapeutiques, mais s'utilise aussi dans les salles d'attente ou dans les espaces de détente. C'est une invitation à l'expérimentation. Spécifications :
- dimensions : 91 x 31 cm