

Châssis Vela junior Tango 600ES - 38 - 58 [Retour à la page d'accueil](#)

cm - Hauteur droite - levier de frein (d)

Art: AD600E3858RHR | Marque: [VELA](#)

Cover image
image not found or type unknown

Informations sur le produit

Châssis avec réglage électrique de la hauteur.

Le repose-pieds illustré est une option et n'est possible qu'à partir d'une hauteur de 36 cm.

Caractéristiques

- très maniable, facile à déplacer
- inclinaison du siège réglable (pas de rotation)
- dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- accoudoirs réglables en largeur et en hauteur
- frein central
- frein à pied intégré pour les accompagnateurs
- un tas d'options donne une utilisation fonctionnelle chez des enfants actifs avec des restrictions de mouvements
- aussi disponible en version manuelle : la chaise Vela tango 600S

Conseils pour choisir le bon réglage de la hauteur

Les hauteurs indiquées pour la base ne comprennent pas la hauteur de l'assise.

Mesurez la longueur du sous-jambe en position assise, du talon au-dessous du pli du genou. Vous devez soustraire environ 4 cm de cette longueur. Il s'agit de la hauteur d'assise minimale requise.

En cas de doute, prenez une hauteur légèrement inférieure pour éviter d'éventuels problèmes de circulation dans les jambes, par exemple.

Pour la hauteur, il est préférable de tenir compte des situations dans lesquelles la chaise sera utilisée : si vous vous asseyez souvent à une table haute, par exemple, il est préférable de choisir une hauteur plus élevée.

Si vous utilisez également la chaise pour vous aider à vous lever, vous devez choisir une hauteur plus élevée (en combinaison avec l'inclinaison de l'assise) afin de pouvoir vous lever facilement.